

TEKNOLOGI
MUTAKHIR
JEPANG

SANKEN

Petunjuk Penggunaan

Model : SAC-39



SANKEN

Layanan Konsumen (Customer Care)

Telepon : 021-662 6487 / 021-666 91234

Pusat Servis (Service Center)

Toll Free : 08001123800

SMS / WA : 0812 138 3383

Fax : 021-668 5268

e-mail : help@sankencorp.com

Website : <http://www.sanken.co.id>

PENYEJUK UDARA

PT. SANKEN ARGADWIJA,
Jl. Veteran, Ds. Cukanggalih, Curug, Tangerang 15810, Banten - Indonesia

Layanan Konsumen (Customer Care) :

Telepon : 021-662 6487 / 021-666 91234

Pusat Servis (Service Center) :

Toll Free : 08001123800

SMS / WA : 0812 138 3383

e-mail : help@sankencorp.com

Website : <http://www.sanken.co.id>

Nomor Tanda Pendaftaran : IMKG.1865.12.2021

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Persiapan Sebelum Pengoperasian.....	2
Spesifikasi.....	3
Pengoperasian.....	4
Perawatan & Pembersihan	5
Persiapan & Petunjuk Keamanan Pemakaian	6

PERHATIAN DAN PETUNJUK KEAMANAN PEMAKAIAAN


PERHATIAN !

Alat ini dapat digunakan oleh anak berusia 8 tahun ke atas dan orang yang memiliki kemampuan terbatas seperti, kemampuan fisik, kemampuan melihat, dan gangguan mental lainnya dalam pengawasan Orang Tua. Pengoperasian oleh Anak-anak perlu diawasi Orang Tua.

1. Baca petunjuk penggunaan, sebelum mengoperasikan.
2. Alat ini hanya digunakan didalam ruangan saja.
3. Hindari pengoperasian pada saat tangan basah.
4. Alat ini hanya menggunakan satu daya saja.
5. Jangan mematikan daya, ketika alat ini sedang beroperasi.
6. Tidak dianjurkan menggunakan sambungan kabel listrik lain.
7. Jangan memasukkan jari atau benda asing kedalam unit.
8. Bila terjadi bau yang buruk pada unit , matikan mesin dan matikan daya.
9. Jangan menutupi lubang udara atau udara masuk
10. Jika kabel listrik mengalami kerusakan, maka harus diganti oleh servis resmi atau orang yang ahli untuk menghindari bahaya.
11. Alat ini tidak harus berada langsung dibawah soket listrik.
12. Jangan tempatkan alat ini disekitar kamar mandi dan kolam renang.
13. Hindari penempatan dekat tembok, dan alat lainnya agar tidak menutupi lubang masuk dan keluarnya udara dan mempengaruhi pasokan udara.
14. Anak-anak tidak dianjurkan untuk bermain dengan alat ini.
15. Jangan mengoperasikan alat ini didekat bahan gas yang mudah terbakar dan meledak.
16. Letakan alat ini kurang lebih 1 meter dari Tv atau Radio karena dapat menimbulkan gangguan.
17. Hindari mencabut unit dengan cara menarik kabel listrik.
18. Bila tangki air kosong, cabut kabel daya sebelum meletakkan penyimpanan dalam unit.
19. Jangan membenamkan unit dalam cairan pelarut kimia.
20. Matikan mesin, cabut kabel listrik, pada saat dilakukan pembersihan dan pengeringan.
21. Hindari menggeser atau memindahkan unit pada saat unit beroperasi.
22. Jangan masukan benda asing, maupun cairan kimia.
23. Matikan kabel listrik, jika mesin tidak akan dipakai dalam jangka waktu lama.
24. Ini adalah kelas II produk listrik.
25. Hindari penempatan unit dilantai yang permukaannya tidak rata, untuk mencegah unit jatuh dan menyebabkan kerusakan pada unit dan bagian dalam unit.
26. Level air dalam tangki tidak boleh melebihi skala MAX dan tingkat humidifikasi air didalam tangki harus dikendalikan agar tidak berada dibawah skala MIN.
27. Unit ini cocok untuk suhu berkisar 5 °C-43 °C dimusim panas, air didalam tangki dapat mudah menghasilkan bau, pastikan Anda secara teratur mengganti air. Jika suhu ruangan dibawah 0 di musim dingin, lebih baik Anda mengantinya dengan air hangat.

Masalah	Penyebab	Perbaikan
Mesin tidak beroperasi	1. Tidak menekan tombol ON/OFF. 2. Unit mesin dicabut ? 3. Bingkai kain belum terpasang dan terkunci pada tempatnya ?	1. Tekan tombol ON/OFF. 2. Cek, dan pastikan unit mesin dalam keadaan terpasang. 3. Cek dan pastikan semua penyaring sudah dipasang dan inlet sudah diinstal dan terkunci pada tempatnya.
Efek debu	1. Filter sarang lebah kotor. 2. lubang udara masuk kotor.	1. Tarik kebawah filter sarang lebah dan bersihkan. 2. Sisihkan benda asing dari lubang masuk udara.

Panel Kontrol & Spesifikasi Teknik




Spesifikasi

Model	SAC-39
Voltage/frekuensi	220V ~ 50Hz
Watt	65W
Dimension (L x W x H)	300mm x 270mm x 740mm
Kelas Iklim	T

*Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.


Remot Kontrol



1. Buka tutup cover belakang dan memasukkan batrai . Maka remote dapat digunakan. Remote memiliki fungsi yang sama sebagai kontrol panel.
2. Jarak efektif untuk remote kontrol adalah 6 meter.

Pengoperasian

Pastikan sebelum menggunakan mesin, bahwa tegangan daya listrik dirumah Anda sesuai dengan tegangan daya pada label mesin. Pasang kabel daya pada soket listrik dan hidupkan.



Ilustrasi tombol*

*Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

1. Tombol ON/OFF
Pasang kabel daya , lalu tekan tombol ON untuk mengaktifkan unit.
2. SPEED
Tekan tombol SPEED, untuk memulai pendingin udara. Fungsi yang sesuai berubah seperti berikut :
Low → Medium → High
3. SWING
Tekan tombol SWING, arah angin horizontal secara otomatis. Untuk membatalkan fungsi ini tekan kembali tombol SWING.
4. TIMER
Tekan tombol ini, untuk menghidupkan fungsi TIMER. Pengaturan timer maksimal 7,5 jam.
5. MODE
Tekan tombol MODE, untuk pilih mode normal, tekan kembali untuk pilih yang diinginkan. Setiap MODE ditekan maka lampu indikator akan menyala.
6. MODE
Tekan tombol COOL, jika hendak menambahkan kotak kristal es, dengan suhu dari ventilasi udara. Untuk membatalkan fungsi ini tekan kembali tombol COOL.
 - a) Tekan tombol setelah air ditambahkan dan pendingin akan meniup udara yang lebih dingin. Lampu indikator "Cool" akan menyala.
 - b) Jika kurang dingin, Anda bisa menambahkan kotak es tambahan ke dalam tangki air secara langsung. Pastikan tidak melebihi kapasitas, jika tidak unit akan rusak atau sengatan listrik bisa terjadi.
 - c) Jika Anda ingin menggunakan alas es sebagai gantinya, letakkan langsung ke tangki air. Ini akan menjadi efisiensi pendinginan yang baik setidaknya 2 jam setelah Anda meletakkannya di kulkas dan membiarkan pembekuan es membeku.
 - d) Jika Anda ingin mengganti air tangki, lepaskan pompa motor dari dalam tangki sebelum melepaskan tangki air. Pastikan ini dilakukan di atas ember atau di luar sehingga air tidak bocor lantai.

Kotak Es

Kotak es ini dapat menyerap udara panas didalam , yang dapat menurunkan suhu tangki air dan dapat membuat aliran udara dingin.

1. Silahkan masukan kotak es kedalam freezer, sampai kotak es membeku.
2. Tempatkan kotak es yang beku tadi ke dalam tangki air.